

Монтажная схема АБС:

А — датчик скорости вращения правого заднего колеса; **В** — датчик скорости вращения левого переднего колеса; **С** — датчик скорости вращения левого заднего колеса; **Д** — датчик скорости вращения правого переднего колеса; **Е** — контрольная лампа включения стояночного тормоза, уровня и аварийного давления тормозной жидкости; **Г** — управляющий электромагнитный клапан; **Ж** — блок электромагнитных клапанов; **И** — манометрический выключатель гидронасоса; **К** — реле основной защиты; **Л** — выключатель зажигания; **М** — аккумуляторная батарея; **Н** — реле управления гидродвигателем насоса; **Р** — реле включения гидронасоса

